Mode d'emploi de la chaudière.

La chaudière permet d'avoir de l'eau chaude aux éviers de la cuisine, de la salle de bain ainsi que dans le coin douche. Elle est installée dans le coin douche, et fonctionne au gaz de la citerne « Repsol » située sur la terrasse à côté du garage.

Mise en marche :

1° Ouvrir le robinet d'arrivée du gaz (situé sur la conduite de milieu) le placer en position verticale.

2° Placer la petite roulette (située sur la face avant de la chaudière) sur la position « 1 ».

Arrêt :

1° Placer la petite roulette (située sur la face avant de la chaudière) sur la position « 0 ».

2° Fermer le robinet d'arrivée du gaz (situé sur la conduite de milieu) le placer en position horizontale.

ATTENTION : Merci de fermer la chaudière après utilisation afin d'économiser au maximum le gaz.

Mode d'emploi de la cuisinière.

Mise en marche :

1° Ouvrir le robinet d'arrivée du gaz (situé dans le fond de l'armoire situé à gauche de la cuisinière) le placé en position horizontale.

2° Ouvrir le bouton situé sur la face avant de la cuisinière concerné, et mettre le bec en route à l'aide de l'allume gaz, ou d'une allumette ou d'un briquet.

Arrêt :

1° Fermer le bouton situé sur la face avant de la cuisinière concerné sur la position « 0 ».

ATTENTION : En fin de séjour : Fermer le robinet d'arrivée du gaz (situé sur la conduite de milieu) le placé en position horizontale.

Mode d'emploi du frigo/congélateur.

Il s'agit d'un combiné frigo (au dessus) et d'un petit congélateur en dessous, commandé séparément par des petites roulettes situé sur la face avant au dessus du frigo.

Mise en marche : Sera fait par la dame d'ouvrage à votre arrivée (en principe).

1° Vérifier que la prise 220V est bien branché sur le bloc multiprises placé sur le lave-vaisselles (en panne)

2° Appuyer sur le/les petit(s) bouton(s) I/O concerné(s) (Frigo/congélateur) la/les lampe(s) verte(s) sera/seront allumée(s).

3° Ouvrir la/les petite(s) roulette(s) concernée(s) (frigo/congélateur) et la/les placée(s) la T° désirée.

Arrêt :

1° Appuyer sur le/les petit(s) bouton(s) I/O concerné(s) (Frigo/congélateur) la/les lampe(s) verte(s) sera/seront éteinte(s).

Nettoyage sera fait par la dame d'ouvrage en fin de votre séjour.

ATTENTION : Merci de baisser les persiennes de la fenêtre de la cuisine l'après-midi et la soirée afin que le soleil ne donne sur le combiné.

Mode d'emploi du congélateur dans le réduit à l'entrée.

Mise en marche :

1° Brancher la prise 220V sur la rallonge électrique.

2° Placer le thermostat situé sur la face avant en dessous, sur la t° désirée

Arrêt :

Débrancher la prise 220V sur la rallonge électrique.

Nettoyage sera fait par la dame d'ouvrage en fin de votre séjour.

Mode d'emploi de la climat du salon.

Mise en marche :

1° Appuyer sur le bouton « bleu » de la télécommande fixée au mur à droite de vitrine du salon.

Arrêt :

1° appuyé sur le bouton « bleu » de la télécommande fixée au mur à droite de vitrine du salon.

ATTENTION : Merci de fermer le climatiseur lorsque vous sortez de la villa afin d'économiser la consommation électrique et de ne pas toucher aux réglages.

Mode d'emploi de la télévision et des récepteurs satellites.

Mise en marche :

1° Appuyer sur le bouton de la TV un témoin rouge va s'allumer.

2° Prendre la télécommande Panasonic de la TV, et la télécommande noire du récepteur TNTSAT de couleur noir également.

3° Appuyer longuement sur le bouton rouge de la télécommande Panasonic.

4° Appuyer sur le bouton « Power » de la télécommande noire.

5° Appuyer sur le bouton « TV/AV » de la télécommande Panasonic.

6° Pour changer de chaîne, appuyer sur le bouton OK de la télécommande noire du récepteur TNTSAT pour afficher la liste de chaines disponibles et les touches « bas/haut » pour les parcourir 1 par 1, et sur les touches « gauche/droite » pour les balayer 10 par 10 .

!!!! *ATTENTION aux chaînes adultes. !!!!*

7° Pour augmenter ou diminuer le volume sonore, c'est via la télécommande Panasonic via les flèches « gauche » et « droite ».

Arrêt :

1° Appuyer sur le bouton « Power » de la télécommande noire.

2° Appuyer longuement sur le bouton rouge de la télécommande Panasonic.

3° Appuyer sur le bouton de la TV un témoin rouge va s'éteindre.

Arrêt en fin de séjour :

ATTENTION : Merci de fermer tous les appareils lorsque vous sortez de la villa afin d'économiser la consommation électrique et de ne pas toucher aux réglages.

Mode d'emploi du PC/imprimante/scanner.

Mise en marche :

1° Connecter toutes les prises 220V situées derrière le meuble TV, sur les prises multiples disponibles ainsi que celles situées à gauche à terre de meuble ordinateur et placer l'interrupteur du bloc multiprises sur « 1 ».

2° Vérifier que le router soit bien sous tension et opérationnel.

3° Mettre le PC sous tension, choisir l'icône de login « Locataire » et entrer le mots de passe « casamimosas ».

4° Mettre l'imprimante « Online ».

Arrêt :

1° Démarrer – Arrêter – Arrêter le système.

2° Mettre l'imprimante « Offline ».

3° Placer l'interrupteur du bloc multiprises situé à gauche du meuble ordinateur sur « 0 ».

Connexion WIFI :

1° Se connecter au réseau WLAN_5201.

2° Introduire le password suivant : AoyzL8NXZdXPst5eRfte. (Attention il n'y a pas de zéro mais bien la lettre o)

Mode d'emploi du lave-vaisselle.

Mise en marche :

1° Tirer le meuble blanc placé devant le lave-vaisselle.

2° Placer la vaisselle dans le lave-vaisselle.

3° Placer la tablette de lavage dans le petit compartiment situé à l'intérieure de la porte du lave-vaisselle.

4° Refermer le clapet du compartiment.

5° Refermer la porte du lave-vaisselle.

6° Appuyer sur le bouton de marche-arrêt, après que toutes les lampes des différents programmes soient éteintes, sélectionner le programme adéquat à l'aide du bouton « Prog », la lampe rouge du programme choisi s'allume.

7° Ouvrir le robinet d'eau situé sur le côté gauche du lave-vaisselle.

8° Appuyer sur le bouton « Reset », la lampe rouge du programme choisi clignote, le cycle va commencer

9° Attendre le petit signal sonore indiquant la fin du nettoyage.

Arrêt :

1° Appuyer sur le bouton « On/Off ».

2° Ouvrir la porte et retirer la vaisselle.

3° Fermer la porte et fermer le robinet d'eau.